



# GF 25.3 AC / GF 45.1 AC



# GF 75.2 AC



N° Rep.	Désignation	GF 25.3 AC	GF 45.1 AC	GF 75.2 AC
1	Capot supérieur			
2	Grille arrière		223 5145	
3	Logement du ventilateur			
4	Hélice		223 5090	223 5160
5	Moteur	223 5180	223 5220	223 5220
6	Joint de bouchon de vidange	223 5232	223 5232	223 5232
7	Accouplement de la pompe		223 5243	223 5243
8	Pompe	223 5230	223 5230	223 5230
9	Adapteur de tuyau	223 5244	223 5244	223 5244
10	Support			
11	Vanne électro-magnétique / Bobine	223 5470	223 5470	223 5470
12	Coude MM sortie pompe	223 5523	223 5523	223 5523
13	Condensateur	223 5752	223 5751	223 5751
14	Bicône 4 mm	233 5523	233 5523	233 5523
15	Tube	223 5522	223 5522	223 5522
16	Accouplement			
17	Joint de tube			
18	Électrode		223 4860	223 4860
19	Prise d'air			
20	Anneau d'électrode			
21	Porteur de gicleur			
22	Volet du gicleur			
23	Gicleur	223 4870	223 4880	223 4910
24	Tête du brûleur			
25	Cellule photo-électrique	223 4840	223 4840	223 4840
26	Support cellule photo-électrique	223 4841	223 4841	223 4841
27	Thermostat de refroidissement	223 5380	223 5380	223 5380
28	Anneau de thermostat			
29	Chambre de combustion		223 5721	
30	Virole de refroidissement			
31	Protection, grande			
32	Protection, petite			
33	Câble avec prise	223 5305	223 5305	223 5305
34	Transformateur	223 5390	223 5390	223 5390
35	Bande de connection			
36	Anneau transformateur			
37	Guide pour câble			
38	Interrupteur	223 5460	223 5460	223 5460
39	Connection de thermostat	223 5290	223 5290	223 5290
40	Couvercle			
41	Pont thermostat	223 5360	223 5360	223 5360
42	Relais auxiliaire	223 5430	223 5430	223 5430
43	Relais de brûleur	223 4830	223 4830	223 4830
44	Virole inférieure			
45	Câbles électriques			
46	Anneau pour relais			
47	Plaque, droite			
48	Support			
49	Plaque, gauche			
50	Filtre fioul	223 4800	223 4800	223 4800

N°Rep.	Désignation	GF 25.3 AC	GF 45.1 AC	GF 75.2 AC
51	Bouchon du réservoir	223 5280	223 5280	223 5280
52	Filtre du réservoir	223 5300	223 5800	223 5300
53	Réservoir			
54	Joint de bouchon de vidange	223 5282	223 5282	223 5282
55	Bouchon de vidange	223 5283	223 5283	223 5283
56	Barre à pousser			223 5725
57	Châssis			
58	Roue			
59	Anneau de fixation			
60	Vidange			
61	Tube de fioul			
62	Tableau de manœuvre			
63	Cheminée		223 5702	223 5703
64	Collier			
65	Cône inférieur			
66	Cône supérieur			
67	Tuyau			
68	Collier / tuyau fioul GF	223 5707	223 5707	223 5707
69	Support de roue			
70	Disque de tête de brûleur			
71	Thermostat max.			
72	Câble d'électrode	223 4851	223 4851	223 4851
73	Câble d'électrovanne	223 5501	223 5501	223 5501
74	Support relais du brûleur			
75	Plaque écrous de serrage			
76	Bouchon de blindage			
77	Entretoise thermostat de refroidissement		223 5381	223 5381
78	Protection, petite			
79	Trappe de visite échangeur	223 5706	223 5706	223 5706
80	Joint de trappe de visite	223 5705	223 5705	223 5705
81	Cache tuyau de réservoir			
82	Condensateur			
83	Rondelles plates			
84				
85	Collier de serrage			
86	Thermostat de surchauffe	223 5270	223 5480	223 5480
87	Anneau de thermostat			
88	Câble de thermostat			
89				
90	Écrou de bicône	223 5708	223 5708	223 5708
91	Douille d'écart			
92	Bourrelet			
93	Capuchon			
94	Plaque de la mise à la terre			
95	Anneau			
96				
97	Entretoise thermostat de refroidissement	223 5381		223 5381
98	Plaque isolante			
99	Porte-fusible			
100	Fusible			
101	Plaque d'air			